

Gebrauchsanleitung Sensendengelmachine



Die Maschine wird mit Holzschrauben auf einen passenden Tisch oder eine Bank geschraubt. Alternativ kann eine Schraubzwinde verwendet werden.

Die Sense wird nun in der Art, wie auf der Abbildung ersichtlich, in die Maschine eingelegt und die Kurbel schnell und zügig nach rechts gedreht, wobei die Sense auf der kleinen beweglichen Zunge aufliegt. Die linke Hand drückt dabei die Sense leicht nach vorn und nach unten.

Der Vortransport der Sense erfolgt selbsttätig durch den Zug der Druckkugeln. Wichtig hierfür ist die richtige Vorspannung. Diese wird erreicht, indem man die selbstsichernde Mutter leicht gegen die Dengelscheibe schraubt. Die richtige Vorspannung erkennt man daran, dass die Sense während des Dengelvorganges nicht aus den Kugeln nach oben gedrückt wird. Die Vorspannung nach jedem Durchgang erhöhen, bis die gewünschte Auswalzung erreicht ist.

Etwas Übung gehört natürlich, wie zu jedem Handgriff, auch dazu, doch man hat den Dreh bald heraus.

Kugeln und Dengelscheibe (Schräganschnitt) sind aus bestem Material hergestellt und praktisch unverwüstlich. Das einzige Teil, das sich nach längerem Gebrauch abnutzen kann ist die Dengelscheibe.

Bitte Beachten:

Drucklager und Druckkugeln vor jedem Gebrauch ölen bzw. fetten!